tepro

Bedienungsanleitung
HOLZKOHLENGRILL „CRANFORD“

mit schwenkbarem Grillrost und Seitenablage aus Bambus

Version 2014/

Art. Nr. 1099


C
M
O
D
N
H
I
G
J
K
E
A
L
B
F

Inhalt

Bevor Sie das Gerät benutzen **4**

Lieferumfang ..... **4 - 5**

Bestimmungsgemäßer Gebrauch **6**

Zu Ihrer Sicherheit ..... **6 - 8**

Signalsymbole 6

Sicherheitshinweise ..... 6 - 8

Montage ..... **8 - 10**

Vorbereitung 8

Benötigtes Werkzeug 8

Grill zusammenbauen ..... 8 - 10

Grill aufstellen **10**

Vor dem Grillen **10**

Bedienung **11**

Wartung und Reinigung **12**

Entsorgung **12**

Konformitätserklärung **13**

Technische Daten **13**

Garantie **13**

Service **13**

Inverkehrbringer **13**

Bevor Sie das Gerät benutzen

Prüfen Sie nach dem Auspacken sowie vor jedem Gebrauch, ob der Artikel Schäden aufweist.

Sollte dies der Fall sein, benutzen Sie den Artikel nicht, sondern benachrichtigen Sie bitte Ihren Händler.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze!

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme zuerst die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen.
Heben Sie die Bedienungsanleitung gut auf und übergeben Sie sie auch an einen möglichen Nachbesitzer.

Lieferumfang

Nr.	Menge	Beschreibung	Abbildung
A	1	Feuerschale	
B	3	Standbein	
C	1	Grillrost	
D	1	Bambus Seitenablage	
E	1	Stützrahmen	

Nr.	Menge	Beschreibung	Abbildung
F	1	Aschekasten	
G	1	Holzkohleblech	
H	1	Grillrostgriff	
I	2	Feuerschalengriff	
J	1	Bolzen, rund, für Grillrost	
K	1	Grillbesteckleiste	
L	3	Aschekastenhalter	
M	1	Warmhalterost	
N	1	Bolzen, eckig, für Warmhalterost	
O	1	Griff für Warmhalterost	
S1	9	Sechskantschraube	
S2	4	Kreuzschlitzschraube	
S3	4	Hutmutter	
S4	3	Flügelschraube	

Bitte prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig und unbeschädigt ist. Sollte ein Teil fehlen oder defekt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Reklamationen nach erfolgter oder angefangener Montage hinsichtlich Beschädigung oder fehlender Teile werden nicht anerkannt.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieser Grill dient zum Erhitzen, Garen und Grillen von Speisen.

Der Grill ist ausschließlich zur Verwendung im Freien geeignet und nur zur Verwendung im privaten Bereich bestimmt.

Verwenden Sie den Artikel nur, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Zu Ihrer Sicherheit

Signalsymbole

Gefahr Hohes Risiko!

Missachtung der Warnung kann zu Schäden für Leib und Leben führen.

Achtung Mittleres Risiko!

Missachtung der Warnung kann Sachschäden verursachen.

Vorsicht Geringes Risiko!

Sachverhalte, die beim Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

Sicherheitshinweise

Gefahr Brandgefahr!

Die glühende Holzkohle und Teile des Grills werden während des Betriebs sehr heiß und können Brände entfachen.

- Grundsätzlich einen Feuerlöscher und einen Erste-Hilfe-Kasten bereithalten und auf den Fall eines Unfalls oder Feuers vorbereitet sein.
- Grill auf eine ebene, waagerechte, sichere, hitzeunempfindliche und saubere Oberfläche stellen.
- Grill so aufstellen, dass er mindestens 1 m entfernt von leicht entzündlichen Materialien wie z.B. Markisen, Holzterrassen oder Möbeln steht.
- Grill während des Betriebs nicht transportieren.
- Kohle nur im windgeschützten Bereich anzünden.
- Grill mit max. 3 kg Holzkohle befüllen.
- Einige Nahrungsmittel erzeugen brennbare Fette und Säfte. Grill regelmäßig reinigen, am besten nach jedem Gebrauch.
- Asche erst auskippen, wenn die Holzkohle vollständig ausgebrannt und abgekühlt ist.

Gefahr Verbrennungs- und Unfallgefahr!

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden.

- Diesen Personenkreis auf die Gefahren des Geräts hinweisen und durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigen.

– Jegliche Änderungen an dem Produkt stellen eine große Sicherheitsgefahr dar und sind verboten. Selbst keine unzulässigen Eingriffe vornehmen. Bei Beschädigungen, Reparaturen oder anderen Problemen am Grill an unsere Servicestelle oder an einen Fachmann vor Ort wenden.
– Kinder und Haustiere vom Gerät fernhalten.

Der Grill, die sich darin befindliche Kohle und das Grillgut werden während des Betriebs sehr heiß, so dass jeder Kontakt damit zu schwersten Verbrennungen führen kann.

– Ausreichenden Abstand zu heißen Teilen halten, da jeder Kontakt zu schwersten Verbrennungen führen kann.
– Zum Grillen immer Grill- oder Küchenhandschuhe tragen.
– Nur langstielige Grillwerkzeuge mit hitzebeständigen Griffen verwenden.
– Keine Kleidung mit weiten Ärmeln tragen.
– Nur trockene Anzünder oder spezielle Grill-Flüssiganzünder entsprechend der EN 1860-3 als Anzündhilfe benutzen.
– Grill vor dem Reinigen bzw. Wegstellen vollständig abkühlen lassen.

Gefahr Verpuffungsgefahr!

Entzündliche Flüssigkeiten, die in die Glut gegossen werden, bilden Stichflammen oder Verpuffungen.

– Niemals Zündflüssigkeit wie Benzin oder Spiritus verwenden.
– Auch keine mit Zündflüssigkeit getränkten Kohlestücke auf die Glut geben.

Gefahr Vergiftungsgefahr!

Beim Verbrennen von Holzkohle, Grillbriketts etc. bildet sich Kohlenmonoxyd. Dieses Gas ist geruchlos und kann in geschlossenen Räumen tödlich sein!

– Grill ausschließlich im Freien betreiben.

Gefahr Gesundheitsgefahr!

Verwenden Sie keine Farblösemittel oder Verdünner, um Flecken zu entfernen. Diese sind gesundheitsschädlich und dürfen nicht mit Lebensmitteln in Berührung kommen.

Gefahr Gefahren für Kinder!

Kinder können sich beim Spielen in der Verpackungsfolie verfangen und darin ersticken.

– Lassen Sie Kinder nicht mit den Verpackungsfolien spielen.
– Achten Sie darauf, dass Kinder keine kleinen Montageteile in den Mund nehmen. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken.

Gefahr Verletzungsgefahr

Am Grill und an den Einzelteilen befinden sich zum Teil scharfe Kanten.

– Mit den Einzelteilen des Grills vorsichtig umgehen, damit Unfälle bzw. Verletzungen während des Aufbaus und des Betriebes vermieden werden. Gegebenenfalls Schutzhandschuhe tragen.
– Den Grill nicht in der Nähe von Eingängen oder viel begangenen Zonen aufstellen.
– Während des Grillens immer größte Sorgfalt ausüben. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.

– Seien Sie stets aufmerksam und achten Sie immer darauf, was Sie tun. Das Produkt nicht benutzen, wenn Sie unkonzentriert oder müde sind bzw. unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Bereits ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Produktes kann zu ernsthaften Verletzungen führen.

Achtung Beschädigungsgefahr!

Während des Gebrauchs können sich die Verschraubungen allmählich lockern und die Stabilität des Grills beeinträchtigen.

– Prüfen Sie die Festigkeit der Schrauben vor jedem Gebrauch. Ziehen Sie ggf. alle Schrauben noch einmal nach, um einen festen Stand zu gewährleisten.

Achtung Beschädigungsgefahr!

Verwenden sie keine starken oder schleifenden Lösemittel oder Scheuerpads, da diese die Oberflächen angreifen und Scheuerspuren hinterlassen.

Montage

Vorbereitung

Gefahr Verletzungsgefahr!

Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Problemen und Gefahren bei der Verwendung des Grills führen.

– Befolgen Sie alle hier aufgeführten Montageanweisungen.

1. Lesen Sie sich die Montageanweisungen zunächst vollständig durch.
2. Nehmen Sie sich ausreichend Zeit für die Montage und schaffen Sie eine ebene Arbeitsfläche von zwei bis drei Quadratmetern.
3. Eventuell sind Kleinteile wie etwa Griffe bereits vormontiert.
4. Achten Sie auf scharfe Kanten an den Blechen und tragen Sie bei der Montage Schutzhandschuhe.

Benötigtes Werkzeug

1 x Kreuzschlitzschraubendreher

1 x 10mm Maul- / Steckschlüssel für die Sechskantschrauben und Hutmuttern

Alternativ können Sie statt der Schlüssel auch eine Zange zum Festhalten der Muttern verwenden.

Grill zusammenbauen

1. **Grill auspacken**
   Den Grill auspacken und sämtliche Verpackungsfolien entfernen. Das Verpackungsmaterial außer Reichweite von Kindern aufbewahren und nach dem Zusammenbau des Grills den Vorschriften entsprechend entsorgen.

2. **Standbeine am Stützrahmen befestigen**
   Befestigen Sie die drei Standbeine **(B)** am Stützrahmen **(E)** mit jeweils zwei Sechskantschrauben **(S1)**.



3. **Feuerschale auf dem Stützrahmen befestigen**
   Befestigen Sie die Feuerschale **(A)** auf dem Stützrahmen **(E)** mit drei Sechskantschrauben **(S1)**.



4. **Griffe an der Feuerschale befestigen**
   Befestigen Sie die zwei Feuerschalengriffe **(I)** mit vier Kreuzschlitzschrauben **(S2)** und vier Hutmuttern **(S3)** an der Feuerschale **(A)**.



5. **Grillrost und Warmhalterost an der Feuerschale anbringen**
   Stecken Sie den Grillrostgriff **(H)** auf den Stiel am Grillrost **(C)**. Befestigen Sie danach den runden Bolzen **(J)** mit zwei Flügelschrauben **(S4)** an der Feuerschale **(A)**. Setzen Sie den Grillrost auf den Bolzen **(J)**. Befestigen Sie den eckigen Bolzen **(N)** mit einer Flügelschraube **(S4)** an der gegenüberliegenden Seite an der Feuerschale. Stecken Sie den Griff **(O)** des Warmhalterosts in die Öffnung am Warmhalterost **(M)**. Setzen Sie den Warmhalterost auf den eckigen Bolzen. Ziehen Sie die Flügelschrauben an den Bolzen **(J+N)** fest.



6. **Grillbesteckleiste und Holzkohleblech an der Feuerschale befestigen**
   Legen Sie das Holzkohleblech **(G)** in die Mitte der Feuerschale **(A)**. Hängen Sie die Grillbesteckleiste **(K)** an den Rand der Feuerschale.



7. **Seitenablage und Aschekasten einhängen**
   Hängen Sie die Bambus Seitenablage **(D)** an den Rand der Feuerschale **(A)**. Hängen Sie die drei Aschekastenhalter **(L)** an den Stützrahmen. Hängen Sie anschließen den Aschekasten **(F)** an die Aschekastenhalter. Der Grill ist fertig montiert.



Wichtig: Alle Schrauben müssen fest angezogen sein.

Grill aufstellen

Achtung Beschädigungsgefahr!

Während des Gebrauchs können sich die Verschraubungen allmählich lockern und die Stabilität des Grills beeinträchtigen.

– Prüfen Sie die Festigkeit der Schrauben vor jedem Gebrauch. Ziehen Sie ggf. alle Schrauben noch einmal nach, um einen festen Stand zu gewährleisten.

- Stellen Sie den Grill vor dem Gebrauch auf einem ebenen, festen Untergrund im Freien auf.

Vor dem Grillen

- Waschen Sie den Grillrost vor dem ersten Gebrauch mit warmem Spülwasser ab.
- **Einfeuern**

  Vor dem ersten Grillen muss der Grill ca. 1-2 Stunden bei einer Temperatur von 100° - 200° C eingefeuert werden.

  Dies ist nötig, um das Innere grillbereit zu machen und außen die hitzebeständige Farbe einzubrennen.

Bedienung

Gefahr Verbrennungsgefahr!

Der Grill, die sich darin befindliche Kohle und das Grillgut werden während des Betriebs sehr heiß, so dass jeder Kontakt damit zu schwersten Verbrennungen führen kann.

– Ausreichenden Abstand zu heißen Teilen halten, da jeder Kontakt zu schwersten Verbrennungen führen kann.
– Zum Grillen immer Grill- oder Küchenhandschuhe tragen.
– Nur langstielige Grillwerkzeuge mit hitzebeständigen Griffen verwenden.
– Keine Kleidung mit weiten Ärmeln tragen.
– Nur trockene Anzünder oder spezielle Grill-Flüssiganzünder entsprechend der EN 1860-3 als Anzündhilfe benutzen.

1. Schwenken Sie den Grillrost **(C)** zur Seite. Zum Freigeben oder Feststellen der Grillrostposition die obere Flügelschraube **(S4)** unterhalb des Grillrostgriffes lösen bzw. festziehen.

2. Der Aschekasten **(E)** fängt während des Grillens die heiße Asche auf. Betreiben Sie den Grill nur mit eingehängtem Aschekasten.
   Vorsicht! Der Aschekasten kann sehr heiß werden. Nehmen Sie während des Grillens den Aschenkasten nicht ab, da sich dieser am heißen Grill stark erhitzt.

3. Legen Sie 2-3 feststoffliche Anzündhilfen in die Mitte der Feuerschale **(A)**. Beachten Sie die Herstellerhinweise auf der Verpackung. Zünden Sie die Anzündhilfen mit einem Streichholz an.

4. Schichten Sie **maximal 3 kg** Holzkohle oder Holzkohlebriketts um die Anzündhilfen.

5. Der Grill muss vor dem ersten Gebrauch ca. 1-2 Stunden eingefeuert werden.
   Siehe Abschnitt *Vor dem Grillen.*

6. Sobald die Holzkohle durchgeglüht ist, verteilen Sie sie gleichmäßig in der Feuerschale **(A)**. Verwenden Sie hierfür ein geeignetes, feuerfestes Werkzeug mit langem, feuerfestem Griff.

7. Den Grillrost **(C)** über die Feuerschale **(A)** schwenken.

8. Legen Sie das Grillgut erst auf, wenn die Holzkohle mit einer hellen Ascheschicht bedeckt ist.

9. Auf der Bambus Seitenablage **(D)** kann Grillgut bereitgestellt werden.

10. Legen Sie das gegarte Grillgut zum Warmhalten auf den Warmhalterost **(M)**. Der Warmhalterost kann in der Höhe verstellt werden. Lösen Sie die Flügelschraube **(S4)**, um den eckigen Bolzen und somit den Warmhalterost in der Höhe zu verstellen. Ziehen Sie die Flügelschraube anschließend wieder fest.

11. An der Grillbesteckleiste **(K)** kann das zum Grillen verwendete langstielige und hitzebeständige Besteck aufgehängt werden. Die maximale Belastung der Grillbesteckleiste darf 1 kg nicht übersteigen.

Wartung und Reinigung

Ihr Grill ist aus hochwertigen Materialien gefertigt.

Um die Oberflächen zu reinigen und zu pflegen, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

Gefahr Verbrennungsgefahr!

Lassen Sie den Grill vollständig abkühlen, bevor Sie ihn reinigen.

– Kippen Sie die Asche erst aus, wenn der Brennstoff vollständig ausgebrannt und erloschen ist.

Gefahr Gesundheitsgefahr!

Verwenden Sie keine Farblösemittel oder Verdünner, um Flecken zu entfernen. Diese sind gesundheitsschädlich und dürfen nicht mit Lebensmitteln in Berührung kommen.

Achtung Beschädigungsgefahr!

Verwenden sie keine starken oder schleifenden Lösemittel oder Scheuerpads, da diese die Oberflächen angreifen und Scheuerspuren hinterlassen.

- Lassen Sie den Brennstoff nach dem Grillen ausbrennen. Das hilft, den Reinigungsaufwand zu verringern, indem überschüssiges Fett und Grillrückstände abbrennen.
- Entnehmen Sie den Aschekasten **(F)** und entleeren Sie die kalte Asche. **Vorsicht!** Der Aschekasten kann sehr heiß werden. Den Aschekasten nur mit hitzeisolierten Grillhandschuhen anfassen.
- Reinigen Sie den Grill regelmäßig, am besten nach jedem Gebrauch.
- Die Flügelschraube **(S4)** an der Feuerschale **(A)** lösen und den Grillrost **(C)** abnehmen. Reinigen Sie den Grillrost gründlich mit Spülwasser. Mit klarem Wasser abspülen und gründlich abtrocknen. Setzen Sie den Grillrost wieder auf die Feuerschale.
- Entfernen Sie lose Ablagerungen am Grill mit einem nassen Schwamm.
- Verwenden Sie ein weiches, sauberes Tuch zum Trocknen. Zerkratzen Sie die Oberflächen nicht beim Trockenreiben.
- Reinigen Sie die Innen- und Oberflächen generell mit warmen Seifenwasser.
- Ziehen Sie alle Schrauben vor jedem Gebrauch regelmäßig nach, um jederzeit einen festen Stand des Grills zu gewährleisten.
- **WICHTIG:** Der Grill sollte immer vor Feuchtigkeit geschützt aufbewahrt werden.

Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Werfen Sie den Grill keinesfalls in den normalen Hausmüll! Entsorgen Sie ihn über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

Konformitätserklärung

Dieses Produkt erfüllt die geltenden europäischen und nationalen Richtlinien (DIN EN 1860-1).

Technische Daten

Produkt:	Art. Nr. 1099, Holzkohlengrill „Cranford“
Gewicht:	ca. 35,5 kg
Gesamtmaße, Grill aufgebaut:	ca. 97 x 109 x 92 cm (BxTxH)
Grillfläche:	Ø ca. 76 cm
Max. Brennstoffmenge:	max. 3 kg

Garantie

Sie haben einen qualitativ hochwertigen Grill gekauft. TEPRO GARTEN GmbH garantiert für ihre Grills im Rahmen ihrer Garantiebedingungen, bei normaler, freizeitmäßiger und nicht gewerblicher Nutzung für 24 (vierundzwanzig) Monate ab Kaufdatum für alle Teile hinsichtlich Fehlerhaftigkeit und Verarbeitungsfehler.

Von der Garantie ausgenommen sind alle Verschleißteile, wie z.B. Grillroste. Alle anderen Kosten wie Arbeitszeit, Transport, Fracht und Verpackung gehen im Garantiefall zu Lasten des Käufers.

Der Vertreiber behält sich das Recht vor, evtl. entstandene Kosten selbst zu tragen oder an den Käufer weiter zu berechnen.

Diese Garantie schließt nicht das Versagen oder Benutzerschwierigkeiten mit ein, die durch mutwillige Beschädigung, Mißbrauch, Veränderung, falsche Anwendung, unvorsichtige Benutzung, Abnutzung, falsche Montage oder schlechte Wartung entstanden sind.

Service

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an den Service. Dieses Produkt wurde sorgfältig hergestellt und verpackt. Sollte es dennoch einmal Grund zur Beanstandung geben, helfen Ihnen unsere Mitarbeiter gerne weiter.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Inverkehrbringer

Tepro Garten GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8/4
D-63322 Rödermark
Email: info@tepro-gmbh.de oder
backoffice@tepro-gmbh.de
Web: www.tepro-gmbh.de